

Helaas is onderstaande tip en veel meer fietsvakantietips niet via een rechtstreekse link te vinden, dus onderstaand voor het maken van noodspaken zonder de pignon te verwijderen. Kijk voor meer tips op:

<http://www.m-gineering.nl/techdex.htm>

en klik op "oude tips" en daar vind je naast onderstaande tip nog veel belangrijk tips: ere wie ere toe komt

## Noodspak

Een noodspak is handig om een achterwiel tijdelijk weer mee in model te brengen, zonder eerst de cassette of het pignon te verwijderen

Universele noodspaken zijn voor duur geld te koop, maar je kunt ze beter zelf maken.

1. neem een spaak van de goede diameter, maar 5 mm te lang
2. knip de kop eraf
3. neem een stuk ijzer 2-3mm dik, en boor hierin een klein gat waar de spaak net doorheen past steek de spaak hierin, klem het omgebogen einde vast tegen het ijzer met tang of bankschroef, en buig het einde haaks om.

